

MP3 Speler HiFi met Bluetooth/Wifi



Handleiding

Welkom bij de handleiding voor de MP3 Speler HiFi met Bluetooth en Wifi! Met deze speler geniet je van geweldige audio dankzij functies zoals een dual DAC, een 4,5-inch touchscreen, en de mogelijkheid om verbinding te maken via Bluetooth en Wifi.

In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je de speler aanzet, het volume aanpast, muziek afspeelt, en gebruikmaakt van handige extra's zoals favorieten en de equalizer. Ook vind je tips over het opladen en aansluiten op je computer.

Inhoudopgave handleiding

1. Apparaat In- en Uitschakelen

2. Volumeregeling

3. Muziek Afspelen

4. Favorieten Beheren

5. Equalizer Instellen
6. Bluetooth- en Wifi-verbindingen

7. Batterij en Opladen

8. Systeeminstellingen en Tijdsinstellingen

9. Herstel- en Resettips

10. E-books Lezen

Verpakkingsinhoud

HiFi MP3 Speler

Oordoppen

Oplaadkabel

Micro SD Kaart
Optioneel 64 ~ 512gb

1. Apparaat In- en Uitschakelen

Om de MP3 Speler HiFi in te schakelen, houd je de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt totdat het scherm oplicht. Om het apparaat uit te schakelen, herhaal je deze handeling totdat het scherm donker wordt.

Tijdens het gebruik kun je de schermvergrendeling activeren door kort op de aan/uit-knop te tikken. Dit voorkomt ongewenste bediening terwijl je naar muziek luistert. Voor het ontgrendelen veeg je omhoog over het scherm.

2. Volumeregeling

In de aan-stand kun je het volume eenvoudig aanpassen met de multifunctionele knop aan de zijkant. Draai deze omhoog om het volume te verhogen of omlaag om het volume te verlagen.

Het huidige volume wordt duidelijk op het scherm weergegeven. Daarnaast kun je door kort op de multifunctionele knop te drukken de muziek pauzeren en hervatten.

(Luister niet te lang op vol volume om gehoorschadiging te voorkomen.)

3. Muziek Afspelen

Selecteer de 'Muziek'-optie in het hoofdmenu om je muziek te openen. Je kunt nummers kiezen uit het interne geheugen van de speler of, als je een TF-kaart hebt ingevoerd, vanaf de kaart. Tik op een nummer om het af te spelen. Terwijl het nummer speelt, kun je pauzeren en hervatten door op de afspeelknop te tikken.

Je hebt ook de mogelijkheid om het vorige of volgende nummer af te spelen met de knoppen op het scherm of de fysieke knoppen.

4. Favorieten Beheren

Wil je een nummer vaker beluisteren? Voeg het toe aan je favorieten door tijdens het afspelen op het favoriet-symbool te tikken. Dit nummer wordt dan opgeslagen in de Favorieten-lijst, zodat je het snel kunt terugvinden.

Om een nummer uit de lijst te verwijderen, tik je opnieuw op het favoriet-symbool terwijl het nummer afspeelt.

5. Equalizer Instellen

De MP3 Speler HiFi biedt een ingebouwde equalizer om je luisterervaring aan te passen. Ga naar de equalizerinstellingen om uit verschillende geluidsprofielen te kiezen, zoals Pop, Jazz, Rock, en meer.

Voor een unieke klank kun je ook een eigen profiel samenstellen. Dit profiel blijft bewaard totdat je het opnieuw aanpast.

6. Bluetooth- en Wifi-verbindingen

Verbind eenvoudig met externe apparaten via Bluetooth om muziek draadloos af te spelen. Ga naar het 'Bluetooth'-menu, schakel Bluetooth in, en selecteer het gewenste apparaat.

Voor Wifi-verbindingen ga je naar 'Wireless Settings'. Schakel Wifi in, selecteer je netwerk en voer eventueel het wachtwoord in. Wifi maakt het mogelijk om online muziek te zoeken of systeemupdates te downloaden.

7. Batterij en Opladen

Controleer de batterijstatus op het scherm. Als de batterij bijna leeg is, kun je de MP3-speler opladen via de meegeleverde adapter of een computer.

Laad je het apparaat via de adapter, dan gaat dit sneller. Sluit de USB-kabel aan op de adapter en het apparaat, en binnen ongeveer drie uur is de batterij volledig opgeladen.

Let erop dat opladen via de computer meer tijd kan kosten.

8. Systeeminstellingen en Tijdsinstellingen

Pas je MP3-speler aan in het 'Instellingen'-menu. Hier kun je onder andere de schermhelderheid en backlight-timer aanpassen om batterij te besparen. Je kunt ook de tijd handmatig instellen of laten synchroniseren wanneer het apparaat met Wifi is verbonden.

Extra functies zoals het instellen van een wallpaper en taalvoorkeur zijn hier ook beschikbaar.

9. Herstel- en Resettips

Ervaar je problemen met de speler? Gebruik de resetfunctie door de aan/uit-knop 12 seconden ingedrukt te houden. Dit start het apparaat opnieuw op. Als je het apparaat naar de standaardinstellingen wilt terugzetten, kies je voor de fabrieksresetoptie in het menu.

Let op: deze actie verwijdt alle aangepaste instellingen en opgeslagen gegevens.

10. E-books Lezen

Naaft muziek afspelen kan deze MP3-speler ook e-books weergeven. Ga naar het hoofdmenu en selecteer 'eBook' om een lijst met beschikbare bestanden te openen. Je kunt naar beneden scrollen om het gewenste e-book te vinden.

Tijdens het lezen kun je door pagina's bladeren door omhoog of omlaag te vegen. Tik op de bovenkant van het scherm om het terugmenu te openen en terug te keren naar de eBook-lijst.

Specificaties

Product	MP3 speler	USB Host	Ondersteuning voor USB-stick en afspelen
Bluetooth	Bluetooth 5.2 met ondersteuning voor HD Bluetooth LDAC/ACC/SBC	OTG-functie	Ondersteund
Batterij	3.7V / 4000 mAh polymeerbatterij	Compatibiliteit	Windows XP, Vista, Windows 10, Windows 11
Scherm	Multi-Touch IPS-scherm	Audioformaten	MP3, WMA, WAV, M4A, APE, FLAC, OGG, ACC, AIFF, DTS, DSD25, ISO en andere formaten
Scherm formaat	4.5 inch	DAC	Dual ES9038 DAC
Scherm resolutie	480 x 854 px	Audio-interface	3.5 mm PQ, 4.4 mm BAL, 3.5 mm LO
Geheugen	Ingebouwd 64 GB EMMC-geheugen	Totale harmonische vervorming	<0,005%
Geheugenkaartuitbreiding	Ondersteunt externe geheugenkaarten tot maximaal 1 TB	Signaal-ruisverhouding	≥115 dB
Af speelopties	Lijstweergave, Enkel nummer, Willekeurige afspelmodus, Lijstherhaling	Afmetingen	119 x 70 x 17 mm

Hulp nodig?

Voor complexe vragen kan je mailen naar support@orbitelectronic.nl

Voor snelle vragen of eenvoudig advies kun je bellen naar +31 228 528 161